

# CODIFICAR MANDO INALÁMBRICO DE CÁNAPE ART.

## PRIMER PASO: Descodificación

Mantenga presionados los botones de **cabeza arriba y pies abajo** durante **8 segundos**, verá parpadear la luz de los botones del mando, lo que significará que se ha descodificado correctamente.



**"CODING"**

## SEGUNDO PASO: codificación

Use el mismo mando, primero presione el botón de **"coding"** en el motor durante unos segundos, y luego **presione los botones de cabeza abajo y pies arriba**. Escuchará un pitido, y si se ha hecho correctamente, el mando y el motor se habrán sincronizado.

