

# T6 codificar mando con un motor



## Para codificar un mando con un motor

### *Primer paso: descodificación*

Mantenga presionados los botones de **de cabeza arriba y pie abajo** durante 8 segundos, verá parpadear la luz de los botones del mando, lo que significa que se ha descodificado correctamente.

### *Segundo paso: la codificación*

Use el mismo mando, primero presione el botón de coding en el motor durante unos segundos y luego **presione los botones de cabeza abajo y pie arriba**. Escuchará un pitido, el mando y el motor se han sincronizado correctamente.